

Benutzerhandbuch

Author: Mathias Pasquay

Date: 06.06.2012 11:12

URL: http://wiki.pascom.net/confluence/display/MD612DE/Benutzerhandbuch



Table of Contents

1	Anla	agenbasiertes Telefonbuch	6	
	1.1	Format der Rufnummern	6	
		1.1.1 Einstellungen beim Amt		
		1.1.2 Ausgehende Regel	7	
	1.2	Aufbau des LDAP Verzeichnisses	7	
	1.3			
		1.3.1 Im Telefonieserver	8	
		1.3.2 LDAP fähiges Endgerät		
	1.4	Ausgehende Anrufe		
		1.4.1 Rückruf aus einer Anrufliste am Endgerät	8	
		1.4.2 Das Snom XML Adressbuch benutzen	8	
		1.4.3 Das Snom LDAP Adressbuch benutzen	8	
		1.4.4 Aus dem Client heraus wählen	9	
		1.4.5 Rückruf aus dem Client Journal	9	
	1.5	Beispiele	9	
		1.5.1 Telefonbucheinträge ohne 0 Prefix		
		1.5.2 Telefonbucheinträge mit 0 Prefix	10	
	1.6	Weiterführende Informationen	10	
2		nozugang einrichten		
	2.1	2.1 Wie benutzt man die MobyDick Onlinedemo		
		2.1.1 Überblick	11	
		2.1.2 Softphone downloaden und installieren	11	
		2.1.3 Account einrichten in der Mobydick	11	
		2.1.4 Account im Softphone anlegen	13	
	2.2	Wie geht es weiter?		
3				
	3.2	3.1 Systemvoraussetzungen		
		3.2.1 MacOS X	16	
		3.2.2 Linux	16	
	3.3	Installation des Clients	16	
		3.3.1 Erste Schritte		
	3.4	Adressbücher verwalten	18	
		3.4.1 Desktop Adressbücher		
		3.4.2 Namensübermittlung in das Anrufjournal	19	
	3.5	Anrufe entgegennehmen, halten und transferieren	19	
		3.5.1 Anruf entgegennehmen	20	
		3.5.2 Verbinden ohne Abheben		
		3.5.3 Halten/auflegen	21	
		3.5.4 Verbinden mit Rücksprache / 3er Konferenz		
		3.5.5 Vereinfachte Bedienung ohne Kontextmenü	22	



3.6	Anrufe starten	23
	3.6.1 Anrufen Fenster	23
3.7	Chatarchiv des MobyDick Clients	25
	3.7.1 Überblick	25
3.8	Das Journal	26
	3.8.1 Überblick	26
3.9	Das Telefonbuch nutzen	27
	3.9.1 Überblick	28
3.10	Dateien senden	29
	3.10.1 Überblick	29
3.11	Faxversand per Client	30
	3.11.1 Faxversand per Filetransfer	30
	3.11.2 Dialog basierter Faxversand per Print-Gateway	31
3.12	2 GoogleMail Adressbuch einbinden	32
	3.12.1 Einbindung	32
	3.12.2 Einstellungen	33
3.13	B Heranholen von Anrufen / Pickup	34
	3.13.1 Überblick	34
3.14	1 Ihren eigenen Status verändern	35
3.15	5 Kontaktliste verwalten	36
3.16	6 Mitteilungen versenden	36
	3.16.1 Überblick	36
3.17	7 Outlook Adressbuch einbinden	37
	3.17.1 Einbindung	
	3.17.2 Einstellungen	38
3.18	Rufumleitung setzen	40
	3.18.1 Rufumleitung aktivieren	
	3.18.2 Rufumleitung deaktivieren	
3.19	Telefonbuch editieren	
	3.19.1 Überblick	
3.20	Voicemailboxen verwalten	
	3.20.1 Überblick	
3.21	Warteschlangen per Kontaktliste	44
	3.21.1 Übersicht	45



4	Snom-Handbuch		48
	4.1	Die Bedienung von snom-Telefonen - Erste Schritte	48
	4.2	2 Am Telefon anmelden	
	4.3	Anlagenbasiertes Adressbuch nutzen	49
	4.4	Anrufe tätigen	49
		4.4.1 Lautstärkeregelung und Stummschaltung	49
		4.4.2 Mitschnitte erstellen	50
	4.5	Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen	51
	4.6		
	4.7	Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche Ihres Telefons	52
		4.7.1 Konfigurationsoberfläche aufrufen	53
		4.7.2 Funktionstasten belegen	54
		4.7.3 Nebenstellentasten	54
		4.7.4 Leitungstasten	54
		4.7.5 Belegung der Softkeys ändern	55
	4.8	Gespräche weiterleiten	56
		4.8.1 Direkte Weiterleitung	56
		4.8.2 Mittels Nebenstellentasten weiterleiten	57
	4.9	Kurzwahlenübersicht	57
		4.9.1 Anmelden	57
		4.9.2 Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen	57
		4.9.3 Umleitung aktivieren	57
		4.9.4 Umleitung deaktivieren	57
		4.9.5 Voicemailbox einrichten	58
		4.9.6 Voicemailbox steuern können	58
		4.9.7 Konferenzraum aktivieren	58
	4.10	O Rufumleitung einrichten	58
		4.10.1 Standard-Umleitung	58
		4.10.2 Anlagenbasierte Umleitung	59
	4.11	59	
		4.11.1 Konferenz mit drei Teilnehmern	59
		4.11.2 Konferenzräume	59
	4.12	60	
		4.12.1 Voicemailbox einrichten	60
		4.12.2 Nachrichten abhören	60
5	Win	ndows Tapi Service Provider	62
	5.1	Übersicht	62
		5.1.1 Technologie	62
		5.1.2 Kompatibilität	62
	5.2	Download	62
	5.3	.3 Installieren und einrichten	
		5.3.1 Aus Outlook wählen	65



- Anlagenbasiertes Telefonbuch
- Demozugang einrichten
- Desktop Client für Endbenutzer
 - Adressbücher verwalten
 - Anrufe entgegennehmen, halten und transferieren
 - Anrufe starten
 - Chatarchiv des MobyDick Clients
 - Das Journal
 - Das Telefonbuch nutzen
 - Dateien senden
 - Faxversand per Client
 - GoogleMail Adressbuch einbinden
 - Heranholen von Anrufen / Pickup
 - Ihren eigenen Status verändern
 - Kontaktliste verwalten
 - Mitteilungen versenden
 - Outlook Adressbuch einbinden
 - Rufumleitung setzen
 - Telefonbuch editieren
 - Voicemailboxen verwalten
 - Warteschlangen per Kontaktliste
- Snom-Handbuch
 - Am Telefon anmelden
 - Anlagenbasiertes Adressbuch nutzen
 - Anrufe tätigen
 - Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen
 - Bedienelemente
 - Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche Ihres Telefons
 - Gespräche weiterleiten
 - Kurzwahlenübersicht
 - Rufumleitung einrichten
 - Telefonkonferenzen durchführen
 - Voicemailbox nutzen
- Windows Tapi Service Provider



1 Anlagenbasiertes Telefonbuch

Ihr Telefonieserver bringt ein vielfältig nutzbares LDAP basiertes Telefonbuch mit.

In diesem Artikel erfahren Sie einige interne Zusammenhänge die Sie kennen sollten um das Telefonbuch möglichst sinnvoll nutzen zu können.



Sie können weitere Adressquellen über den Desktop Client einbinden und die Bearbeitung des Adressbuchs an einzelne Benutzer delegieren.

Inhalt dieser Seite:

- Format der Rufnummern
 - Einstellungen beim Amt
 - Ausgehende Regel
- Aufbau des LDAP Verzeichnisses
- Eingehende Anrufe auflösen
 - Im Telefonieserver
 - LDAP fähiges Endgerät
- Ausgehende Anrufe
 - · Rückruf aus einer Anrufliste am Endgerät
 - Das Snom XML Adressbuch benutzen
 - Das Snom LDAP Adressbuch benutzen
 - Aus dem Client heraus wählen
 - Rückruf aus dem Client Journal
- Beispiele
 - Telefonbucheinträge ohne 0 Prefix
 - Telefonbucheinträge mit 0 Prefix
- Weiterführende Informationen

1.1 Format der Rufnummern

Der korrekte Aufbau von Rufnummern im Telefonbuch richtet sich nach einigen internen Settings, die Sie in den Systemeinstellungen vornehmen können sowie nach der definition des Amts und der ausgehenden Regeln.

Setting	Bedeutung	Defaultwert	Defaultwert
		bis Version	ab Version
		6.08.02	6.08.02



sys.ldap.inbound.prefix	Hinterlegter Wert wird bei eingehenden Rufen vor die Nummer gestellt um LDAP Einträge zu suchen	(nicht vorhanden)	0
sys.ldap.outbound.prefix	Hinterlegter Wert wird bei ausgehenden Rufen als automatik-Prefix benutzt (s.u.)	0	leer



Die angegebenen Defaultwerte gelten nur für Neuinstallationen ab Version 6.08.02. Bei einer Migration zur Version 6.08.02 wird der inbound.prefix mit leer angelegt und der outbound.prefix auf dem eingestellten Wert belassen.

D.h. bei allen Updates bleiben Ihre Defaulteinstellungen erhalten

1.1.1 Einstellungen beim Amt

Für die hier geschilderten Zusammenhänge sind folgende Felder von Bedeutung:

- alle Vorwahl Felder (international/national etc.): diese Felder sind korrekt zu füllen um eine sichere LDAP Auflösung zu ermöglichen.
- Präfix eingehende Nummer: Ziffern welche für die Amtsholung bei einem späteren Rückruf benötigt werden. Wird nicht für die Suche sondern nur für den Rückruf verwendet!
- Ldap Anfrage stellen: aktiviert/deaktiviert die ein- und ausgehende Zuordnung von Telefonbucheinträgen.

1.1.2 Ausgehende Regel

Damit das Zusammenspiel zwischen eingehendem Ruf und Rückruf funktioniert, ist es wichtig, das es eine zum jeweiligen "Präfix eingehende Nummer" passende ausgehende Regel gibt. Das betreffende Feld nennt sich hier "In-Prefix" und enthält die Ziffern, welche vorgewählt werden müssen, damit dies jeweilige Regel greift.

1.2 Aufbau des LDAP Verzeichnisses

Derzeit wird der LDAP Baum aus folgenden Bereichen gebildet:

dc=telefonbuch	Manuell per Weboberfläche hinterlegte Adressen
dc=custom	Per Allgemeines zu Datenimporten oder ActiveDirectory synchronisierte Adressen
dc=speeddial	Kurzwahlverzeichnis
dc=ident	Verzeichnis der Identitäten: Übersicht, Rufgruppen, ISDN Geräte



Alle Identitäten, Kurzwahlen, Rufgruppen und ISDN Geräte werden mit Name und Nummer automatisch im LDAP Verzeichnis mitgeführt und können somit von LDAP fähigen Geräten gesucht und aufgelöst werden.

1.3 Eingehende Anrufe auflösen

1.3.1 Im Telefonieserver

Wenn ein Anruf vom Amt entgegen genommen wird und bei diesem die LDAP Suche aktiviert ist, wird am Telefonieserver versucht den Anrufernamen zur übermittelten Rufnummer zu finden. Hierbei wird die Rufnummer in verschiedene Formate gewandelt. Wird zum Beispiel die Rufnummer 00991270060 signalisiert wird nach 00991270060, 0991270060, 0049991270060 und +49991270060 gesucht.

Im Ldap werden jeweils die nachfolgenden Felder herangezogen

- Telefon (telephoneNumber)
- Handy (mobile)
- Telefon privat (homephone)

1.3.2 LDAP fähiges Endgerät

Wenn Sie LDAP fähige Endgeräte wie etwa Snom Telefone besitzen, so werden diese je nach hinterlegter Konfiguration ebenfalls eine LDAP Suche durchführen. Sobald Sie die hier beschriebene anlagenbasierte Suche korrekt konfiguriert haben, können Sie diesen overhead pro Endgerät (5 Rufgruppen/Queue Mitglieder suchen auch 5mal !) einsparen.

1.4 Ausgehende Anrufe

Auch bei ausgehenden Rufen wird dem Angerufenen bei aktivierter LDAP Suche ein Name zugeordnet und in der CDR-Datenbank und somit auch im Client-Journal abgelegt.

1.4.1 Rückruf aus einer Anrufliste am Endgerät

Den Endgeräten wird die eingehende Rufnummer mit vorangestelltem "Präfix eingehende Nummer" aus dem Amt signalisiert. Der Rückruf funktioniert also nur dann, wenn es zu diesem Präfix auch eine passende ausgehende Regel gibt.

1.4.2 Das Snom XML Adressbuch benutzen

Bei der Wahl aus dem per "Menü" erreichbaren XML-Telefonbuch wird jeder wählbaren Rufnummer der Wert des Settings sys.ldap.outbound.prefix vorangestellt.



1.4.3 Das Snom LDAP Adressbuch benutzen

Wenn Sie das Snom eigene LDAP Adressbuch oder die Namenseingabe bei der Wahl nutzen, so haben wir im Moment keine Möglichkeit, die zurückgegebene Nummer zu beeinflussen. Wenn also im Adressbuch Nummern ohne führende 0 stehen und das Gerät diese auffindet, werden diese direkt gewählt und würden somit keine Amtsholung verwenden.

1.4.4 Aus dem Client heraus wählen

Wenn Sie aus dem Telefonbuch, der Wahlbox oder im Faxfenster eine Nummer eingeben, so wird zunächst entschieden ob es sich nicht um eine interne Rufnummer handelt. Als nächstes wird der Wert des Settings sys.ldap.outbound.prefix vorangestellt und die Nummer schließlich gewählt.



Die Einstellung sys.ldap.outbound.prefix bestimmt also auch, ob im Client eine automatische Amtsholung bei manuell eigegebenen Nummern erfolgt!

1.4.5 Rückruf aus dem Client Journal

Das Journal des Clients verwendet ebenfalls den im CDR-Datensatz abgelegten "Präfix eingehende Nummer" aus dem Amt und verhält sich somit wie ein Endgerät (s.o.).

1.5 Beispiele

Alle Beispiele verwenden die Rufnummer 0895554440

Beim Amt ist in beiden Fällen 📤 hinterlegt:

 Präfix eing. Nummer: 0 Internationale Vorwahl: 00

 Landeskennzahl: 49 • Ortskennzahl: 030 LDAP Anfrage: ja

1.5.1 Telefonbucheinträge ohne 0 Prefix

Einstellungen:

- sys.ldap.inbound.prefix=(leer)
- sys.ldap.outbound.prefix=0

Gültige Einträge im Telefonbuch sind:

0895554440



- 0049895554440
- +49895554440

Eingehender Ruf:

Amt signalisiert 0895554440, inbound.prefix ist leer, Suche startet mit unveränderter Rufnummer

Ausgehender Ruf:

Beim Client und dem Snom XML Telefonbuch wird jeweils die 0 aus dem outbound.prefix vorangestellt und somit die 00895554440 gewählt um eine Amtsholung zu erreichen.



Dies ist der Auslieferzustand der Anlage ab Version 6.08.02 und somit unsere Empfehlung

1.5.2 Telefonbucheinträge mit 0 Prefix

Einstellungen:

- sys.ldap.inbound.prefix=0
- sys.ldap.outbound.prefix=(leer)

Gültige Einträge im Telefonbuch sind:

- 00895554440
- 00049895554440

Eingehender Ruf:

Amt signalisiert 0895554440, inbound.prefix ist 0, Suche startet mit Rufnummer 00895554440.

Ausgehender Ruf:

Beim Client und dem Snom XML Telefonbuch wird jeweils die unveränderte Nummer gewählt, da das outbound.prefix leer ist. Dies klappt aus dem Telefonbuch und Journal automatisch, jedoch muss bei manueller Wahl von Benutzer eine 0 voran gestellt werden.

1.6 Weiterführende Informationen

- Ämter einrichten
- Eingehende und ausgehende Rufe regeln
- Adressbuch und andere Daten per CSV Datei synchronisieren
- Adressbuch und andere Daten per ActiveDirectory / LDAP synchronisieren
- Desktop Adressbücher
- Adressbuch im Client bearbeiten



2 Demozugang einrichten

Inhalt dieser Seite:

- Wie benutzt man die MobyDick Onlinedemo
 - Überblick
 - Softphone downloaden und installieren
 - Account einrichten in der Mobydick
 - Account im Softphone anlegen
- Wie geht es weiter?

2.1 Wie benutzt man die MobyDick Onlinedemo

2.1.1 Überblick

Host: demo.pascom.net

User: demo

Passwort: demo

Sie können zum Testen beliebige 3-Stellige **Duchwahlen** anlegen. Diese sind dann aus dem Festnetz unter **0991-29691-XXX** erreichbar. Ausgehende Telefonate sind aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ebenfalls sind mache Funktionen wie das Anlegen neuer Ämter, Rufregeln, Netzwerkeinstellungen usw. in unserem Demosystem deaktiviert.

2.1.2 Softphone downloaden und installieren

Um den MobyDick Demoaccount nutzen zu können, benötigen Sie ein passendes Softphone. Wir empfehlen dafür das x-lite, welches Sie entsprechend Ihrem Betriebssystem (Windows, Linux oder Mac) kostenlos downloaden können. Den passenden Download finden Sie auf counterpath.com. Danach folgen Sie den Anweisungen der Installationssoftware.

2.1.3 Account einrichten in der Mobydick

Anlegen einer neuen Identität


- Um eine neue Identität anzulegen, klicken Sie auf das Bild oder den Schriftzug --> Identität konfigurieren
- In dieser Übersicht sehen Sie alle bereits angelegten Identitäten





Da es sich hier um eine freizugängliche Demoanlage handelt, bearbeiten Sie bitte nicht bereits angelegte Accounts, damit die anderen User die Anlage testen können.

- Klicken Sie auf "Hinzufügen" --> "Neue Identität"
- Füllen Sie anschließend folgende Felder mit Ihren Angaben aus
- Bezeichnung:
 - Anzeigename:
 - Benutzername: --> Abhängig vom Softphone, dass Sie verwenden ist der Benutzername auch der Authorization Name
 - Passwort:
 - Optionen: nat=yes (falls Sie sich hinter einer NAT-Adresse befinden)
 - Durchwahl: muss 3 stellig sein
- Anschließend klicken Sie "Speichern"



ident.gif [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



Alle anderen Eingabefelder sind für den Testanruf zu vernachlässigen, können aber zum weiteren Testen eingestellt werden.



Nun müssen Sie nur noch der MobyDick sagen, dass die Anwendung ins System eingebunden werden muss.

Klicken Sie hierfür auf "Job freigeben"

Anwenden

Anwenden
Autofreigabe:

S Info

Telefonie Konfig. anwenden
(Job freigeben)

Alle Jobs erfolgreich abgearbeitet


anwenden.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

2.1.4 Account im Softphone anlegen

Zuletzt müssen Sie nur noch die Account Details der MobyDick in Ihrem Softphone anlegen.

Unter Windows können Sie dieses unter "Account settings" und unter Mac unter "preference" (cmd + ,) und klicken dann auf den Tab "account".

- Geben Sie alle gefragten Angaben an. Für das Passwort verwenden Sie das Passwort, dass Sie in der MobyDick Ihrer Identität zugewiesen haben.
- Unter Domain geben Sie: demo.pascom.net ein
- Der Authorization name ist der Gleiche wie Ihr Benutzername



sp11.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



Bestätigen Sie die Eingabe mit OK. In Ihrem Softphone sollte nun der Anzeigename neben dem X-lite Schriftzug angezeigt werden. Ab diesem Zeitpunkt erreichen Sie alle internen Durchwahlen und sind aus dem Festnetz unter Der Nummer 0991-29691-XXX erreichbar, wobei XXX für die zuvor vergebene Durchwahl steht.

2.2 Wie geht es weiter?

Weitere Anleitungen finden Sie hier in unserer Wiki MobyDick 6 Dokumentation



3 Desktop Client für Endbenutzer

Mit dem Desktop Client können Sie komfortabel auf eine Reihe von Leistungsmerkmalen Ihrer Telefonanlage zugreifen und die Teamarbeit vereinfachen.

Im Kern handelt es sich bei dem Programm um einen sogenannten Instant Messenger. Sie können damit also mit Ihren Kollegen kommunizieren und zusätzlich den Telefonstatus sowie weitere Daten einsehen.

Inhalt dieser Seite:

- Grundlagen
- Telefonieren
- Unified Communications
- Erweiterte Telefonie
- Systemvoraussetzungen
- Betriebssystemintegration
 - MacOS X
 - Linux
- Installation des Clients
 - Erste Schritte
 - Das Hauptfenster Alles auf einem Blick



- Systeminformationen
- Installieren des Clients
- Das Hauptfenster
- Anrufe starten
- Anrufe entgegennehmen, halten und transferieren
- Anrufe heranholen
- Das Journal
- Das Telefonbuch benutzen
- Rufumleitung setzen

- Kontaktliste verwalten
- Adressbücher verwalten
- Voicemailbox verwalten
- Mitteilungen versenden
- Chatarchiv einsehen
- Ihren eigenen Status verändern
- Faxversand via Client
- Dateien senden

 Warteschlang per Kontaktlis beobachten

3.1 Systemvoraussetzungen

Damit die Software bei Ihnen genutzt werden kann, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Betriebssystem: jedes Java 1.6 fähige Betriebssystem
- Java Version mindestens 1.6.0

3.2 Betriebssystemintegration

3.2.1 MacOS X

Für Benachrichtigungen greift der Client auf das Growl Framework zurück, falls es installiert ist.

3.2.2 Linux

Für Benachrichtigungen wird die libnotify verwendet.

Möglicherweise müssen Sie das Paket libnotify-bin installieren, falls die Benachrichtigungsfunktion nicht greift.

3.3 Installation des Clients

Zur Installation des Clients genügt es, einem Link auf folgender URL zu folgen:

http://ihre-telefonanlage





install.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Dort klicken Sie MobyDick Client installieren/starten.



Bitten Sie am Besten Ihren Systemadministrator um Hilfe bei der Ersteinrichtung, da Sie eventuell die nötigen Rechte haben müssen, um die Software zu installieren.

Wenn Sie den Client vollständig installiert haben, prüft er bei jedem Anmeldevorgang, ob eine neue Version vorliegt und lädt diese automatisch.


3.3.1 Erste Schritte

Folgende Punkte geben Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten des Programms:

Das Hauptfenster - Alles auf einem Blick

Im Hauptfenster erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Ereignisse.






client_main_6.11_de.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.4 Adressbücher verwalten

Über den Desktop Client können Sie auf eine ganze Reihe von Adressquellen zugreifen:



name_aufloesung.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



- Das zentrale LDAP Adressbuch der Telefonanlage (manuell verwaltete und synchronisierte Adressen
)
- Falls dort keine Name zugeordnet werden konnte, wird als n\u00e4chstes das Anrufjournal/CDR zur Namensaufl\u00f6sung benutzt
- 3. Im Client können wiederum mehrere Adressbücher angebunden werden um hier noch einen Namen zu ermitteln.

Inhalt dieser Seite:

- Desktop Adressbücher
- Namensübermittlung in das Anrufjournal

Siehe auch:

Detailinformationen zum Telefonbuch

3.4.1 Desktop Adressbücher

Sollte eine eingehende Rufnummer nicht bereits direkt vom Telefonieserver mit einem Namen versehen werden, so kann dieser direkt auf dem Desktop durch die dort eingebundenen Datenquellen aufgelöst werden.

Derzeit verfügen Sie über folgende Adressbücher:

- Zentrales Adressbuch der Telefonanlage, dieses kann auch bearbeitet werden
- Beliebiger Kontakte-Ordner im Outlook
- GoogleMail-Adressbuch

3.4.2 Namensübermittlung in das Anrufjournal

In jedem Fall wird der ermittelte Name der anrufenden bzw. angerufenen Person in das zentrale Anrufjournal übermittelt und dort gespeichert. Beim nächsten Gespräch mit dieser Person kann dann die Rufnummer bereits über das Journal aufgelöst und am Telefon angezeigt werden.



Das Rufjournal dient also gleichzeitig als automatisch erzeugtes zentrales Namensgedächtnis.

3.5 Anrufe entgegennehmen, halten und transferieren

Das Anruffenster, über welches Sie auch eigene Anrufe starten können, zeigt Ihnen auch wesentliche Informationen zu den laufenden Gesprächen an.



Inhalt dieser Seite:

- Anruf entgegennehmen
- Verbinden ohne Abheben
 - Direkt an eine beliebige Nummer verbinden
- Halten/auflegen
- Verbinden mit Rücksprache / 3er Konferenz
- Vereinfachte Bedienung ohne Kontextmenü

3.5.1 Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf taucht hier zunächst der Anrufer nebst gelb blinkendem Hörer auf:



client_ringing.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Nehmen Sie den Anruf entgegen:

- klick auf den gelben Hörer
- Rechtsklick gefolgt von Annehmen oder auch Auflegen falls Sie den Ruf ablehnen möchten
- durch abnehmen des Hörers am Telefon

3.5.2 Verbinden ohne Abheben

Wenn Sie das Gespräch nicht annehmen sondern direkt einem Kollegen weiterreichen möchten, so können Sie in der Kontaktliste oder im Telefonbuch einen Eintrag per Rechtsklick wählen und dann den ankommenden Ruf dorthin verbinden:





client_blindtransfer.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Direkt an eine beliebige Nummer verbinden

Während der Kanal noch gelb blinkt und Ihr Telefon läutet, können Sie den Anruf auch direkt an eine beliebige interne oder externe Nummer umleiten. Geben Sie hierzu einfach die Zielnummer in die Suchbox ein und bestätigen Sie die Eingabe.

3.5.3 Halten/auflegen

Sobald Sie ein Gespräch angenommen haben, erscheint dieses mit einem roten Hörer und Sie bekommen per Rechtsklick andere Funktionen angeboten:






client_busy.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.5.4 Verbinden mit Rücksprache / 3er Konferenz

Ein Anruf wird auch dadurch gehalten das Sie bei bestehendem Gespräch einen weiteren Anruf starten (via Kontaktliste, Suchfenster, etc.) Dadurch wird ein weiterer Kanalanzeiger in dargestellt und es bietet sich die Gelegenheit zum Verbinden oder zur Konferenz im Menü an:



client_2channels.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.5.5 Vereinfachte Bedienung ohne Kontextmenü



Durch direktes klicken auf die farbigen Telefonhörer können Sie die jeweils logischte operation durchführen:

Farbe	Kanalzustand	Aktion
Gelb blinkend	Neuer ankommender Ruf	Sie nehmen das Gespräch an
Rot blinkend	Gehender Ruf der noch nicht angenommen wurde	Sie legen auf
Rot	Aktives Gespräch	Sie legen auf
Grau	Gehaltenes Gespräch	Zurückholen (falls kein weiteres Gespräch aktiv ist)

Eine ähnliche Bedienung können Sie auch an den Hörern in der Kontaktliste anwenden:

Farbe	Kanalzustand	Aktion
Hörer gelb und Hintergrund gelb	Kommender Ruf an ein Teammitglied	Anruf heranholen
Hörer grün	Kollege ist frei	Anruf zu diesem Kontak starten

3.6 Anrufe starten

Im oberen Bereich der Client Anwendung sehen Sie das Anrufen Fenster.



Die Telefonie steht nur zur Verfügung, wenn Sie derzeit auch ein Telefon angemeldet haben und Sie über eine persönliche Durchwahl verfügen

Inhalt dieser Seite:

Anrufen Fenster

3.6.1 Anrufen Fenster






client_dial1.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Sie können Anrufe über folgende Wege starten:

- geben Sie eine Rufnummer in das Fenster ein
- per Rechtsklick auf einen Kollegen in der Kontaktliste gefolgt von Anrufen
- per Rechtsklick auf einen Telefonbucheintrag
- per Rechtsklick im Anrufjournal

Zusätzlich können Sie direkt im Anruffenster nach Einträgen im Telefonbuch und (falls geladen) dem Anrufjournal suchen, dabei startet die Suche erst nach dem 3. eingegebenen Zeichen. Es wird hierbei nach Namen und Nummern gesucht und die Treffer direkt unterhalb des Eingabefensters angezeigt:





client_dial2.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



A Beachten Sie den Artikel Anlagenbasiertes Telefonbuch um die eventuell notwendige Amtsholung zu erfahren.

3.7 Chatarchiv des MobyDick Clients


Inhalt dieser Seite:

• Überblick



3.7.1 Überblick

Über das 👨 Icon können Sie auf alte Gespräche, die Sie mit dem jeweiligen Kontakt hatten zurückgreifen.



client_chatarchiv.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Dabei werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- 1. Das Fenster öffnet mit dem letzten geführten Chat
- 2. In der linken Spalte chronologisch geordnet, die Tage an denen Sie im Chat mit dem Gesprächspartner Kontakt hatten
- 3. In der rechten oberen Ecke: das Suchfenster, in dem Sie alle Einträge durchsuchen können

3.8 Das Journal


Inhalt dieser Seite:

• Überblick

3.8.1 Überblick



Das Anrufjournal führt Buch über alle geführten und verpassten Anrufe. Da das Journal die Daten live aus der MobyDick abruft, werden auch Ereignisse angezeigt, die stattgefunden haben, ohne dass der Client aktiv war.



client_14_journal.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Sehen Sie auf einen Blick:

- Wer Sie wann angerufen hat
- · Wer Sie nicht erreicht hat
- Mit wem Sie wie lange telefoniert haben.

Sie können außerdem direkt aus dem Journal jeden Teilnehmer anrufen oder die Nummer kopieren. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und Ihnen werden alle möglichen Optionen angezeigt.



3.9 Das Telefonbuch nutzen

Inhalt dieser Seite:

Überblick

3.9.1 Überblick

Über den Menüpunkt *Window* - *Telefonbuch* oder das Telefonbuch-Icon

öffnen Sie das Telefonbuch.



phonebook_start.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Sie können jederzeit nach gewünschten Kontakten suchen. Sie benötigen nicht den vollen Namen. Die Suche beginnt ab der Eingabe des 3. Zeichens und findet alle Einträge, die den eingegebenen Begriff enthalten.

Über das Icon können Sie entscheiden wie die Treffer angezeigt werden sollen:

- Anzeigename
- Firma, Anzeigename
- Anzeigename, Firma



phonebook_contact.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Wenn Sie Ihren gewünschten Kontakt gefunden haben, stehen Ihnen verschiedene Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.

Dazu gehören:

- Doppelklick zum Anrufen der Geschäftsnummer
- Aufklappen um gezielt eine Rufnummer des Kontaktes anzuwählen:
 - Kurzwahl
 - Geschäftsnummer
 - Mobilnummer
 - Privatnummer



Fax senden

Per Rechtsklick auf einen der Einträge stehen Ihnen dann zusätzlich verschiedene Aktionen zur Verfügung. Beispielsweise können Sie unter *Details* alle hinterlegten Kontaktarten lesen, unter Anderem auch die Emailadresse.

3.10 Dateien senden

Mit dem MobyDick Client können Sie ebenfalls Dateien an Ihre Kontakte versenden.

Inhalt dieser Seite:

Überblick

3.10.1 Überblick

Sie können eine Datei versenden in dem Sie

- mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt klicken
- im Chatfenster auf das Symbol im klicken

Darauf öffnet sich ein Fenster wo Sie die gewünschte Datei auswählen können. Der jeweilige Kontakt erhält einen Hinweis, dass Sie im eine Datei senden wollen. Sobald dieser die Datei angenommen hat, können die den Status der Dateiübertragung unterhalb Ihrer Avatars beobachten.



transfer-status.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Wenn Ihnen jemand eine Datei sendet, öffnet sich ein Fenster bzw. ein neuer Tab in Ihrem Chatfenster.



filetransfer_window.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]







openfolder24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Öffnet den Ordner in dem die Datei gespeichert wurde

3.11 Faxversand per Client

Inhalt dieser Seite:

- Faxversand per Filetransfer
 - Vorbereitung des Arbeitsplatzes
 - Versand starten
- Dialog basierter Faxversand per Print-Gateway
 - Vorbereitung des Arbeitsplatzes
 - Versand starten

3.11.1 Faxversand per Filetransfer

Wenn das zu sendende Fax bereits als PDF Datei vorliegt, ist dies der bequemste Weg, einen Faxauftrag zu starten.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Um diese Versandart zu nutzen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ausgehende Telefonie funktioniert
- die Grundeinrichtung des Faxservers wurde durchgeführt
- der Anwender muss über ein persönliches virtuelles Faxgerät verfügen
- der Client ist installiert und der Anwender angemeldet

Versand starten

- 1. benutzen Sie den Menüpunkt "Konto Fax senden"
- 2. wählen Sie die zu faxende PDF Datei aus
- 3. nach wenigen Sekunden öffnet sich ein Dialog um die Jobdetails einzuholen:





fax_dialog.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Hierbei ist lediglich die Faxnummer auszufüllen.



Auf eine führende 0 oder einen anderen Prefix kann hier verzichtet werden.

Das Feld "Auftragskennung" wird automatisch mit dem Dokumentnamen vor belegt und kann eine optionale Jobkennung aufnehmen. Falls gesetzt wird diese in allen Benachrichtigungsmails und Faxlisten angezeigt und vereinfacht somit die Zuordnung des konkreten Auftrags.

Als weiteren Parameter können Sie die EMail Adresse verändern, an die alle Statusmeldungen dieses Faxauftrags geschickt werden.

3.11.2 Dialog basierter Faxversand per Print-Gateway

Die Verarbeitung ähnelt dem Print-Gateway, es kann also aus jeder Anwendung heraus gefaxt werden. Es kann auf Steuerzeichen verzichtet werden und der Anwender gibt die Auftragsdaten in einen Client-Dialog ein.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Um diese Versandart zu nutzen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ausgehende Telefonie funktioniert
- die Grundeinrichtung des Faxservers wurde durchgeführt
- am Arbeitsplatz des Anwender muss ein virtueller Fax Drucker eingerichtet sein
- der Anwender muss über ein persönliches virtuelles Faxgerät verfügen
- der Client muss beim während des Druckauftrags angemeldet sein

Versand starten



Nun kann aus einer beliebigen Anwendung heraus ein Druckauftrag an den Faxdrucker geschickt werden. Nach wenigen Sekunden Verarbeitungszeit öffnet sich am Client des Anwenders der Dialog um die Jobdetails einzuholen (s.o.).

3.12 GoogleMail Adressbuch einbinden

Inhalt dieser Seite:

- Einbindung
- Einstellungen

3.12.1 Einbindung


Um Ihr persönliches GoogleMail Adressbuch einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Unter Konto --> Optionen wählen Sie den Tab "Adressbuch" aus
- 2. Wählen Sie den Google-Tab aus.
- 3. Drücken Sie den Button "aktivieren"



optionen_g_aktivieren.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]


4. Melden Sie sich nun bei Google-Mail an, sollten Sie bereits angemeldet sein, entfällt dieser Schritt



gm_logindetails.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



5. Nun können Sie dem Client entsprechende Zugriffsrechte gewähren:



gm_zg.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

6. War der Vorgang erfolgreich, bekommen Sie eine Bestätigungsseite angezeigt und Sie können den Browser wieder verlassen.




gm_erfolgreich.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



Aus Sicherheitsgründen wurde für den Login-Prozess ein Timeout von 40 Sekunden gesetzt.

3.12.2 Einstellungen

Anschließend erhalten Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten:



optionen_gm_active.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

- Kontakte Ordner wählen: Standardordner ist bereits gesetzt kann aber bei Wunsch geändert werden
- Bei Telefonbuchsuche verwenden: "Ja" oder "Nein"



- Eingehende Anrufe auflösen: Option dient dazu, dass Sie entscheiden können, welcher Anzeigename für Sie wertvoller ist.
 - Nur wenn noch kein Name bekannt ist.
 - Immer. Bisherigen Namen überschreiben.
 - Nie.
- Ausgehende Anrufe auflösen:
 - Nur wenn noch kein Name bekannt ist.
 - Immer. Bisherigen Namen überschreiben.
 - Nie

Zum Schluss alle Einstellungen mit "OK" bestätigen.

3.13 Heranholen von Anrufen / Pickup

Sie können einen Anruf der an ein anderes Teammitglied gerichtet ist, an Ihr Telefon heranholen. Vorraussetzung hierzu ist, das Ihr Administrator entsprechende Pickup-Gruppen gebildet hat.


Inhalt dieser Seite:

• Überblick

3.13.1 Überblick

Sobald ein Anfruf bei einem Teammitglied ankommt, werden Sie auf diesen Anruf per Einblendung informiert und in Ihrer Kontaktliste wird der entsprechende Eintrag hervorgehoben:





client_pickup.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Wenn Sie nun mit der Maus auf diesen Eintrag zeigen, können Sie den Anruf heranholen:

- entweder indem Sie direkt auf das gelb blinkende Telefon-Symbol klicken
- oder im Menü das per rechter Maustaste erreichbar ist (Anruf heranholen)

Nach der Betätigung wird das Gespräch direkt an Ihr Telefon geholt welches ggf. den Anruf sofort automatisch annimmt.



3.14 Ihren eigenen Status verändern

Wenn Sie beschäftigt sind oder Ihren Arbeitsplatz verlassen, so können Sie dies durch die Änderung Ihres Messenger Zustands Ihren Kollegen mitteilen. Verwenden Sie hierzu das *Status* Menüs.

Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Avatar klicken und den Status ändern. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit eine persönliche Statusmeldung einzugeben.

3.15 Kontaktliste verwalten

Um den Client zusammen mit Ihren Kollegen nutzen zu können, fassen Sie die für Sie wichtigen Personen in der sogenannten *Kontaktliste* zusammen.

Jeder Eintrag in der Kontaktliste besitzt zwei Statusanzeigen für den Telefonzustand und die Messenger Anwesenheit.

Kontakte gelangen über folgende Wege in Ihre Liste:

- Ihr Administrator gibt eine Kontaktliste für Ihr Team vor, die Sie ergänzen, jedoch nicht kürzen können. Siehe Die Rollenverwaltung
- Sie benutzen das Telefonbuch (s.u.) und wählen den gewünschten Kollegen aus.
- Sie klicken auf das "grüne Pluszeichen" durch Rechtsklick mit der Maus. Hierzu benötigen Sie den Benutzernamen Ihres Kollegen.

BILD ROSTER GRUPPEN

Bild für Gruppenumschalter (Gruppen, nur sichtbar wenn es min. eine Gruppe (shared rooster eintrag) vorhanden.

3.16 Mitteilungen versenden

Inhalt dieser Seite:

Überblick

3.16.1 Überblick

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in Ihrer Kontaktliste, öffnen Sie ein Chatfenster.





chat_modul2.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Um eine Nachricht zu versenden geben Sie dieses in das nun aktive Eingabefeld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit *Enter* oder klicken Sie auf das Symbol .

: Löschen des Inhalts im Chatfenster

: Senden Sie Ihrem Gesprächspartner eine Datei --> Weitere Erklärungen dazu finden Sie unter Dateien senden.

: Rufen Sie ihren Kontakt an.

: Über das Chatarchiv Icon können Sie auf alte Gespräche, die Sie mit dem jeweiligen Kontakt hatten zurückgreifen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter

Das Chatfenster zeigt zusätzlich Veränderungen am Telefonzustand Ihres Chatpartners an (Telefon ist besetzt, Telefon ist wieder frei).

3.17 Outlook Adressbuch einbinden



Inhalt dieser Seite:

- Einbindung
- Einstellungen


3.17.1 Einbindung

Ab dem Release 6.11.00 können Kontakte aus dem Outlook Adressbuch in das Client Adressbuch eingebunden werden.



Die Einbindung kann nur erfolgen falls Windows und Outlook auf dem Arbeitsplatz installiert sind.

- 1. Unter Konto --> Optionen wählen Sie den Tab "Adressbuch" aus
- 2. Wählen Sie den Outlook-Tab aus
- 3. Drücken Sie den Button "aktivieren"




optionen_outlook_aktivieren.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.17.2 Einstellungen

Anschließend erhalten Sie mehrerer Einstellungsmöglichkeiten:





optionen_outlook_active.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

- Kontakte Ordner wählen: Standardordner ist bereits gesetzt kann aber bei Wunsch geändert werden
- Bei Telefonbuchsuche verwenden: "Ja" oder "Nein"
- Eingehende Anrufe auflösen: Option dient dazu, dass Sie entscheiden können, welcher Anzeigename für Sie wertvoller ist.
 - Nur wenn noch kein Name bekannt ist.
 - Immer. Bisherigen Namen überschreiben.
 - Nie.
- Ausgehende Anrufe auflösen:
 - Nur wenn noch kein Name bekannt ist.
 - Immer. Bisherigen Namen überschreiben.
 - Nie.

Zum Schluss alle Einstellungen mit "OK" bestätigen.



Sie können das Adressbuch natürlich jederzeit über das Optionsmenü deaktivieren





note_antivir2.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Sollten Sie keinen Virenscanner auf Ihrem Arbeitsplatz installiert haben, erscheint nochmal ein Sicherheits- hinweis, in diesem Sie den Zugriff des Clients "erteilen" müssen. Wir empfehlen generell die Installation eines Virenscanners.

Weitere Informationen auch bezüglich der zugrhörigen Gruppenrichtlinien finden Sie unter diesem Artikel

3.18 Rufumleitung setzen

Seit dem Release 6.08.00 können außerdem nun die Rufumleitung in Ihrem Client setzten. Sie müssen nicht mehr die Umleitung an Ihrem Telefon setzen oder erst via IP Adresse auf das Telefon zugreifen.

Inhalt dieser Seite:

- Rufumleitung aktivieren
- Rufumleitung deaktivieren

Siehe auch:

Rufumleitung setzen

3.18.1 Rufumleitung aktivieren

Das Einstellen der Rufumleitung ist einfach gehalten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Telefonhörer im Wählfenster.




rufumleitung.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



2. Geben Sie die gewünschte Zielrufnummer ein.



Je nach Konfiguration Ihrer ausgehenden Regeln müssen Sie eine Null für die Amtsholung vorwählen!



ruf_uml.2.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3. Der Telefonhörer enthält ein Umleitungssymbol.



rufumleitung_gesetzt.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

4. Die Umleitung wird in Ihrem Tischapparat angezeigt.



umleitung_snom.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.18.2 Rufumleitung deaktivieren

Die Rufumleitung wird ähnlich wie das Setzen deaktivert:

- 1. Rechte Maustaste auf den Telefonhörer
- 2. Auf Rufumleitung zu xxx entfernen klicken

3.19 Telefonbuch editieren


Sofern einem User, die entsprechende Rolle (s. Rollenverwaltung) zugewiesen wurde, kann dieser nun eigene Kontakte im Client anlegen, welche dann im globalen Telefonbuch der MobyDick hinterlegt werden.



Inhalt dieser Seite:


• Überblick

3.19.1 Überblick



ab_add.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Schritt 1: Klicken Sie im Telefonbuch "rechte Maustaste" und auf "Telefonbucheintrag hinzufügen"




ab_eintrag.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Schritt 2: Im Detailfenster können Sie dann alle notwendigen Information hinterlegen.



Sie können jederzeit einen Eintrag bearbeiten oder löschen.



ab_edit.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

3.20 Voicemailboxen verwalten

Inhalt dieser Seite:

• Überblick

3.20.1 Überblick

Mit dem Release 6.08.00 haben Sie nun auch die Möglichkeit Ihre Voicemailbox mit Hilfe des Clients zu verwalten.

Sobald Sie eine neue Voicemailnachricht haben, erhalten Sie einen Hinweis in Ihrer Toolbar.



vmbox_abspielen.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Alle Funktionen im Überblick





voicemailbox24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Der Client ruft Ihre Voicemailbox an
mailto24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Sie können jede Voicemailnachricht als Email versenden
voicemailread24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Markierte Voicemail als gehört markieren
voicemailunread24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Markierte Voicemail als ungehört markieren
delete24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Markierte Voicemail löschen
download24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Markierte Voicemail downloaden
playback24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Markierte Voicemail lokal auf Ihrem Rechner wiedergeben
stopplayback24.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	Wiedergabe stoppen

3.21 Warteschlangen per Kontaktliste



Inhalt dieser Seite:


- Übersicht
 - Warteschlange freigeben
 - Warteschlangenkontakt verstehen
 - An der Warteschlange an- oder abmelden

Siehe auch:

- Client Übersicht
- Kontakte verwalten
- Warteschlangen administrieren
- Die Rollenverwaltung

3.21.1 Übersicht

Neben den Einträgen für Ihre Kollegen können Sie in der Kontaktliste auch Warteschlangen einbinden und deren Besetzung und Auslastung verfolgen.



rooster-mit-ws.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

In diesen Mini-Howto lernen Sie, wie Sie eine Warteschlange für alle beteiligten Personen freigeben und diese automatisch in deren Kontaktliste einbinden.



Warteschlange freigeben

Genauso wie reguläre Kontakte müssen Warteschlangen für das XMPP-Netzwerk freigegeben werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- 1. melden Sie sich an der Weboberfläche an
- 2. öffnen Sie die Die Rollenverwaltung
- 3. beginnen Sie durch klick auf Hinzufügen eine neue Rolle
- 4. als Bezeichnung Wählen sie den Namen der Warteschlange
- 5. wechseln Sie ins Register Rollentypen
- 6. wählen sie xmpp.connect und xmpp.group aus
- 7. wechseln Sie ins Register Warteschlangen
- 8. wählen Sie die gewünschte Warteschlange aus
- 9. wechseln Sie ins Register Identitäten
- 10. wählen Sie alle Agenten der Warteschlange aus
- 11. speichern Sie die neue Rolle

Das System schlägt nun vor, die Telefonie anzuwenden. Geben Sie den entsprechenden Job frei und warten Sie bis der Auftrag vollständig abgearbeitet ist.

Warteschlangenkontakt verstehen


Wenn Sie nun den Client eines Agenten betrachten, wird die Warteschlange bereits sichtbar sein. Ein Neustart des Client's ist hierzu nicht nötig.

Im einzelnen enthält der Kontakteintrag folgende Informationen:



ws_mit-details.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Durch einen Rechtsklick gefolgt von Details können Sie diese noch weiter aufschlüsseln:



client_ws_details.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



Sie können das Detailfenster auch geöffnet lassen und die entsprechenden Anzeigen beobachten während Anrufe eintreffen.

Die Anzeige in der Warteschlange verhält sich, wie folgt:

Beispiel: 2 Agenten sind eingebucht.

Situation 1: Agent Richter telefoniert.



1-agent-belegt.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]


Situation 2: Beide Agenten sind frei --> Der Statusbalken der Agenten ist grün, da alle eingebuchten Agenten frei sind.



beide-agenten-frei.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

An der Warteschlange an- oder abmelden

Zusätzlich zu der Belegungsanzeige können Sie den Kontakteintrag auch verwenden, um sich selbst als Agent an der Warteschlange an- bzw. abzumelden. Dies funktioniert nur bei *dynamischen* Agenten. Sie können sich einfach an- bzw. abmelden in dem Sie mit dem Cursor auf die Warteschlangen gehen und die rechte Maustaste drücken.



ws_menue.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]



4 Snom-Handbuch

4.1 Die Bedienung von snom-Telefonen - Erste Schritte

- Am Telefon anmelden
- Anlagenbasiertes Adressbuch nutzen
- Anrufe tätigen
- Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen
- Bedienelemente
- Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche Ihres Telefons
- Gespräche weiterleiten
- Kurzwahlenübersicht
- Rufumleitung einrichten
- Telefonkonferenzen durchführen
- Voicemailbox nutzen

4.2 Am Telefon anmelden

Je nach der Konfiguration Ihrer Telefonanlage kann es erforderlich sein, dass Sie sich vor der Benutzung an Ihrem Telefon anmelden, wenn mehrere Nutzer am Gerät eingerichtet sind.

- Wenn an Ihrem Telefon mehrere Nutzer eingerichtet sind, dann werden diese im Ruhezustand auf dem Display des Geräts angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten und den gewünschten Nutzer aus. Der aktuell angemeldete Nutzer wird durch das Symbol angedeutet. Das Telefon übernimmt dann seine Durchwahl und benutzerabhängigen Einstellungen.
- Um das Telefon zu sperren oder um die Sperre wieder aufzuheben, drücken Sie drei Sekunden lang die Taste *. Falls ein Passwort hinterlegt ist, geben Sie dieses beim Entsperren ein.
- Falls der Administrator der Telefonanlage ein Passwort für Sie eingerichtet hat, dann werden Sie nach dem Start/Neustart des Telefons aufgefordert, sich anzumelden.Geben Sie dazu Ihre Durchwahl und anschließend das zugewiesene Passwort ein und bestätigen Sie jeweils mit der Taste
- Um sich abzumelden, drücken Sie die Taste 🛅 , um das Menü anzuzeigen und wählen Sie Identität > Benutzer abmelden.

Dadurch ist die Benutzung des Telefons in Ihrer Abwesenheit nicht möglich und eingehende Anrufe werden - falls in der Telefonanlage eingerichtet - auf Ihre Voicemailbox umgeleitet.

Sie können Funktionstasten belgen, um einen oder alle Nutzer des Telefons auf einfache Weise an- oder abzumelden. (LINK????)





Sie können Funktionstasten belegen, um einen oder alle Nutzer des Telefons auf einfache Weise an- oder abzumelden

4.3 Anlagenbasiertes Adressbuch nutzen

Wenn diese Funktion in der Telefonanlage eingerichtet ist, können Sie ein zentrales Telefonbuch nutzen, in dem Namen und Telefonnummern von Kontaktpersonen gespeichert sind. Die Verwaltung dieses Telefonbuches wird vom Administrator der Anlage übernommen.

- Sobald Sie die ersten Stellen einer Rufnummer wählen, zeigt Ihnen das Gerät eine Liste aller übereinstimmender Telefonbucheinträge an. Drücken Sie der V der Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und bestätigen Sie mit der Taste .
- Um einen Eintrag anhand des Namens zu suchen, wechseln Sie in den alphabetischen Eingabemodus. Sobald Sie die ersten Buchstaben eines Namens eingeben, zeigt Ihnen das Gerät eine Liste aller übereinstimmender Telefonbucheinträge an. Benutzen Sie die Navigationstaste, um einen Eintrag auszuwählen, und bestätigen Sie mit der Taste

4.4 Anrufe tätigen

Um andere Teilnehmer anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Nummerierter ListenpunktWählen Sie bei aufgelegtem Hörer die Rufnummer.
- 2. Nehmen Sie den Hörer ab, sobald Sie die Rufnummer vollständig eingegeben

haben. Die Verbindung wird nun hergestellt.

Oder:

- 1. Nehmen Sie zuerst den Hörer ab.
- 2. Wählen Sie die Rufnummer.
- 3. Drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen und die Verbindung herzustellen.
- Um die Eingabe zu korrigieren, drücken Sie auf der Navigationstaste oder
- Um die Eingabe abzubrechen, drücken Sie die Taste
- Drücken Sie die Taste , um ein laufendes Gespräch zu beenden; durch Auflegen des Hörers wird ein Telefonat nicht abgebrochen.



4.4.1 Lautstärkeregelung und Stummschaltung

Während eines laufenden Gesprächs haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Um das Mikrofon stumm zu schalten, drücken Sie die Taste Mute:



Sie können den Gesprächspartner weiterhin hören, das Telefon überträgt aber bis zur erneuten Betätigung kein Audiosignal von Ihrer Nebenstelle.

Um den Gesprächspartner auf Halten zu stellen, drücken Sie die Taste Hold:



Ihr Gesprächspartner hört nun bis zur erneuten Betätigung eine Wartemusik.

• Um Ihr Telefon in den Ruhemodus zu versetzen, drücken Sie die Taste DND (Donot disturb):

snom 300	320 / 360 / 370
Funktionstaste	•

Das Telefon nimmt nun bis zur erneuten Betätigung keine Anrufe entgegen und der Ruhemodus wird auf dem Display durch ein Hinweissymbol angedeutet:

snom 300	320 / 360 / 370	
Funktionstaste leuchtet auf	•	

Auf Telefonen des Typs snom 300 muss eine Funktionstaste für den Ruhemodus belegt werden, bevor Sie diese Option nutzen können. Drücken Sie die Taste , um ein laufendes Gespräch zu beenden; durch Auflegen des Hörers wird ein Telefonat nicht abgebrochen.

4.4.2 Mitschnitte erstellen

Wenn diese Funktion auf Ihrer Telefonanlage freigegeben ist, können Sie auf Telefonen der Typen snom 320/360/370 laufende Gespräche aufnehmen.



• Um einen Mitschnitt zu stellen, drücken Sie die Taste . Der Anruf wird nun bis zur erneuten Betätigung aufgenommen. Der so erstellte Mitschnitt wird auf der Telefonanlage abgelegt und kann vom Administrator der Anlage, oder - falls diese Funktion eingerichtet wurde - von einem fest eingestellten Empfänger abgerufen werden.

1

Aus Sicherheitsgründen ist den Nutzern kein direkter Zugriff auf die von ihnen erstellten Mitschnitte möglich. Da hierbei rechtliche Aspekte zu berücksichtigen sind, ist die Auswertung von Mitschnitten typischerweise streng reglementiert und wird von entsprechend beauftragten Personen übernommen.

4.5 Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen

Sie können Anrufe, die an andere Teilnehmer gerichtet sind, übernehmen (beispielsweise, wenn ein anderer Arbeitsplatz vorübergehend nicht besetzt ist). Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Geben Sie die Kennzahl *8 gefolgt von der Durchwahl der angerufenen Nebenstelle ein und drücken
 Sie die Taste Bestätigen . Um beispielsweise einen Anruf, der an die Nebenstelle mit der Durchwahl 100 gerichtet ist, zu übernehmen, wählen Sie *8100.


Oder:

 Bei Snom-Telefonen der Typen 320 bis 370 drücken Sie (falls verwendet) die blinkende Nebenstellentaste, die mit dem Zeilteilnehmer verknüpft ist.

4.6 Bedienelemente

Das Eingabefeld des Telefons (hier snom 360) ist wie folgt aufgeteilt:





navigation.jpg [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

- Softkeys Kontextsensitive Tasten, deren jeweilige Funktion vom aktuellen Bedienvorgang abhängt und am unteren Rand des Displays angezeigt wird
- Feste Funktionstasten Hier rufen Sie die Funktionen Ihres Telefons auf; jede Taste ist fest mit einer bestimmten Funktion verknüpft
- Freie Funktionstasten Beliebig mit neuen Funktionen belegbare Tasten (siehe Kapitel 9.2); jede Taste besitzt eine zugehörige LED-Anzeige, die bei aktiver Funktion aufleuchtet
- Navigationtasten Dienen der Navigation in Menüs und der Bestätigung oder dem Abbruch von Funktionen
- Eingabefeld Mit folgenden Tasten können Sie zwischen numerischer und alphabetischer Eingabe wechseln:

snom 300	snom 320	snom 360	snom 370
auf der Navigationstaste	1 → a tel_modus_320.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	tel_modus_360.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]	1>>a tel_modus_370.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

4.7 Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche Ihres Telefons

Sie können alle Telefone von snom über eine integrierte Web-basierte Konfigurationsoberfläche einrichten, um beispielsweise die Funktionstasten des Bedienfelds zu belegen.





Der Funktionsumfang der Konfigurationsoberfläche kann insbesondere bei Systemeinstellungen eingeschränkt sein, wenn dies vom Administrator der Telefonanlage so eingerichtet ist.

4.7.1 Konfigurationsoberfläche aufrufen

Um die Web-basierte Konfigurationsoberfläche Ihres Telefons aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie einen Web-Browser (beispielsweise Microsoft Internet Explorer, Firefox). Dies kann an jedem Rechner geschehen, der sich im selben Netzwerk des Telefons befindet bzw. auf dieses zugreifen kann.
- 2. Falls Sie die IP-Adresse Ihres Telefons nicht kennen, können Sie diese anzeigen lassen, indem Sie die Taste **Help** drücken:



- 3. Geben Sie die IP- Adresse in die Adressleiste des Browsers ein.
 - Benutzen Sie das Eingabeformat "http:<IP Adresse>". Um beispielsweise die IP-Adresse "192.168.0.10" aufzurufen, geben Sie in der Adressleiste die Zeile http:192.168.0.10 ein. Die Web-basierte Konfigurationsoberfläche wird angezeigt.



 Sie können die Seite in Ihrem Browser als Favorit speichern, um sie später wieder aufrufen zu können.



Bevor Sie die Konfiguration Ihres Telefons verändern, informieren Sie sich über die möglichen Auswirkungen, um Betriebsstörungen zu vermeiden.

4.7.2 Funktionstasten belegen

Über die Web-basierte Konfigurationsoberfläche können Sie freie Funktionstasten belegen, um die Ausführung häufig benötigter Funktionen zu vereinfachen.

4.7.3 Nebenstellentasten

Nebenstellentasten vereinfachen die Verbindung zu häufig benötigten Rufnummern. Um freie Funktionstasten entsprechend einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Web-Oberfläche auf **Einrichtung > Funktionstasten**. Eine Übersicht der freien Funktionstasten wird angezeigt.



- 2. Wählen Sie im Feld **Typ** der gewünschten Funktionstaste die Einstellung **Ziel** bzw. **Nebenstelle**.
- 3. Geben Sie im Feld Nummer die Durchwahl der Nebenstelle ein.
- 4. Klicken Sie **Speichern**. Die Funktionstaste ist nun der Nebenstelle zugeordnet und die zugehörige Signallampe leuchtet auf, wenn die zugewiesene Nebenstelle belegt ist.

4.7.4 Leitungstasten

Sie können freie Funktionstasten als Leitungstasten benutzen, um mehrere Gespräche zugleich auf Halten setzen zu können ohne die Verbindung abzubrechen. Sofern Sie die Belegung der Funktionstasten nicht geändert haben, sind alle freien Funktionstasten als Leitungstasten eingerichtet.



- Ein eingehender Anruf wird durch die blinkende Signallampe der ersten verfügbaren Funktionstaste angezeigt. Durch Tastendruck auf diese Funktionstaste nehmen Sie das Gespräch an, bei wiederholtem Tastendruck setzen Sie den Gesprächspartner auf Halten oder nehmen das Gespräch wieder auf.
- Wenn eine Leitungstaste durch ein auf Halten gestelltes Gespräch belegt ist, werden weitere Anrufe auf den nachfolgenden Leitungstasten angezeigt und können getrennt entgegengenommen werden.

4.7.5 Tasten für spezielle Funktionen

Sie können freie Funktionstasten mit speziellen Funktionen des Telefons oder der anlagenbasierten Dienste belegen.

Beispiele:

- Um eine Funktionstaste mit dem Wechsel in den Ruhemodus zu belegen, wählen Sie den Typ Tastenereignis und die FunktionF_DND.
- Um eine Funktionstaste mit einer Umleitung zu belegen, wählen Sie den Typ Tastenereignis und die Funktion F_Redirect: gefolgt von der Durchwahl, an die Sie weiterleiten möchten (beispielsweise F_Redirect:123).
- Um eine Funktionstaste mit einer dauerhaften Rufabweisung zu belegen, wählen Sie den Typ
 Tastenereignis und die FunktionF_Denyall. Bei Betätigung wird ein eingehender Anruf abgewiesen
 und der Anrufer dauerhaft blockiert.
- Um eine Funktionstaste mit der Rufanzeige zu belegen, wählen Sie den Typ **Tastenereignis** und die Funktion **F_CALL_LIST**. Bei Betätigung sehen Sie eine Liste der zuletzt getätigten Anrufe.
- Um eine Funktionstaste mit der Anmeldung eines Nutzers am Telefon zu belegen, wählen Sie den Typ **Tastenereignis** und die Funktion **F_Logon_User**. Bei Betätigung werden Sie aufgefordert, sich am Telefon anzumelden. Bei erneuter Betätigung werden Sie wieder abgemeldet.
- Um eine Funktionstaste mit der Abmeldung aller Nutzer am Telefon zu belegen, wählen Sie den Typ
 Tastenereignis und die Funktion F_Logoff_All. Bei Betätigung werden alle Nutzer am Telefon
 abgemeldet; das Telefon ist danach nicht mehr betriebsbereit bis eine erneute Anmeldung erfolgt.
- Um eine Funktionstaste mit der Anmeldung in einer Warteschlange zu belegen (beispielsweise, wenn Sie Mitglied einer Servicestelle sind), wählen Sie den Typ **Nebenstelle**. Geben Sie im Feld **Nummer** die vom Administrator der Anlage erhaltene Kennziffer gefolgt von der Durchwahl der Warteschlange ein. Bei Betätigung werden Sie in der Warteschlange angemeldet und bekommen bis zur erneuten Betätigung eingehende Rufe vermittelt.

4.7.6 Belegung der Softkeys ändern

Falls gewünscht, können Sie die Konfiguration der Softkeys im Ruhezustand an Ihre Bedürfnisse anpassen:

• Klicken Sie auf der Web-Oberfläche auf **Einrichtung > Funktionstasten**. Im oberen Fensterbereich wird die Belegung der Softkeys angezeigt:





Sie können die Tastenbelegung über die nebenstehenden Auswahllisten anpassen

4.8 Gespräche weiterleiten

Sie können Anrufer auf einfache Weise mit anderen Teilnehmern verbinden; dies ist sowohl vor der Rufannahme als auch während des Gesprächs möglich.

4.8.1 Direkte Weiterleitung

Um einen Anruf weiterzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste Transfer:



- 2. Geben Sie die Nummer des Teilnehmers ein, zu dem Sie verbinden möchten.
- 3. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**

4.8.2 Weiterleitung mit Ankündigung

Um vor einer Weiterleitung mit dem Zielteilnehmer zu sprechen, um ihm die Weiterleitung anzukündigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie den Anrufer, den Sie verbinden möchten, zunächst auf Halten; drücken Sie dazu die Taste **Hold**:



Der Gesprächspartner hört während der Weiterleitung eine Wartemusik.

- 1. Geben Sie die Nummer des Teilnehmers ein, zu dem Sie verbinden möchten.
- 2. Drücken Sie die Taste **Bestätigen**
- 3. Sobald der Zielteilnehmer abhebt, können Sie ihm mitteilen, welchen Gesprächspartner Sie verbinden möchten. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Der Zielteilnehmer möchte das Gespräch annehmen. Legen Sie den Hörer auf. Das Gespräch wird dadurch auf den Zielteilnehmer übertragen.
- Der Zielteilnehmer möchte das Gespräch nicht annehmen. Warten Sie bis der Zielteilnehmer aufgelegt hat und drücken Sie nochmals die Taste Hold



Der Anrufer ist nun wieder mit Ihnen verbunden.

Der Zielteilnehmer hebt nicht ab, oder Sie möchten die Weiterleitung aus

anderen Gründen abbrechen. Drücken Sie die Taste Abbrechen und anschließend die Taste **Hold**. Der Anrufer ist nun wieder mit Ihnen verbunden.

4.8.3 Mittels Nebenstellentasten weiterleiten

Snom-Telefone der Typen 320 bis 370 besitzen frei programmierbare Funktiostasten, die Sie mit häufig angerufenen Durchwahlen belegen können. Um einen Anruf mittels der Nebenstellentasten weiterzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Nebenstellentaste, die mit dem Zielteilnehmer verknüpft ist. Dies ist sowohl vor der Rufannahme als auch während des Gesprächs mit dem Anrufer möglich. Der Anrufer wird dabei automatisch auf Halten gesetzt.
- Sobald der Zielteilnehmer abhebt, können Sie ihm mitteilen, welchen Gesprächspartner Sie verbinden möchten. Die weiteren Möglichkeiten entsprechen denen in Kapitel "Weiterleitungen mit Ankündigungen".

4.9 Kurzwahlenübersicht

4.9.1 Anmelden

- *44 Aktuell angemeldete Identität abmelden
- *44119 Anmeldung der Durchwahl 119 einleiten, die Pin (bspw. 382957) wird am Telefon abgefragt
- *44119#382957 Durchwahl 119 wird ohne weitere Rückfrage angemeldet

4.9.2 Anrufe von anderen Nebenstellen übernehmen

- *8 + Nummer der Nebenstelle Anruf von anderer Nebenstelle übernehmen
- *8100 Anruf von Nebenstelle "100" übernehmen

4.9.3 Umleitung aktivieren

- *70 + Durchwahl Initiierung der Rufumleitung
- *70101 Umleitung von Ihrer Nebenstelle (Durchwahl 101) auf Ihr Mobiltelefon. Das Sprachmenü sagt Ihnen nun, das Sie das Ziel definieren müssen. Für externe Telefonnummern muss die Eingabe inkl. Amtskennziffer (typischerweise 0) erfolgen – bspw. 00151xxxxxxxxx.



4.9.4 Umleitung deaktivieren

*71 + Ihre Durchwahl Deaktiviert die Rufumleitung

4.9.5 Voicemailbox einrichten

 *100 Sie gelangen in ein Sprachmenü, in dem Sie verschiedene Einstellungen Ihrer Ihrer Voicemailbox steuern können

4.9.6 Voicemailbox steuern können

- *101 Nachrichten eines anderen Teilnehmers abhören
- *102 Durchwahl um eine Weiterleitung auf die eigene Voicemailbox zu setzen
- *103 Durchwahl für die Weiterleitung auf die Voicemailbox des Angerufenen

4.9.7 Konferenzraum aktivieren

- *40 Initiierung der Konferenz
- *40123 Kennziffer f
 ür Konferenzen (normalerweise *40) und anschließend die Durchwahl des Konferenzraums (bspw. 123)



Je nach Vorgaben Ihres Administrators können die Systemdurchwahlen abweichen! Es wird empfohlen Umleitungen und das Einrichten der Voicemailbox im XML Menü des snoms durchzuführen.

4.10 Rufumleitung einrichten

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass Anrufe unter verschiedenen Bedingungen auf andere Nebenstellen umgeleitet werden:

- zu bestimmten Tageszeiten
- nur wenn Ihr Telefon besetzt ist
- dauerhaft

Alternativ können Sie eine anlagenbasierte Umleitung nutzen.

4.10.1 Standard-Umleitung

Um Anrufe auf andere Nebenstellen umzuleiten, gehen Sie wie folgt vor:



- 1. Drücken Sie die Taste , um das Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie die Funktion **Umleitung** und legen Sie die gewünschte Einstellung fest. Um eine Umleitung wieder zu deaktivieren, legen Sie die Einstellung **Nie** fest.

4.10.2 Anlagenbasierte Umleitung

Um eine anlagenbasierte Umleitung einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie zuerst die Kennziffer *74 gefolgt von der Durchwahl Ihrer Nebenstelle und der Rufnummer des Anschlusses, auf den Sie umleiten möchten. Drücken Sie die Rauten-Taste (#), um die Eingabe abzuschließen. Wenn Sie auf eine externe Rufnummer umleiten möchten, geben Sie diese einschließlich der Amtskennziffer (typischerweise 0) ein. Um beispielsweise von Ihrer Nebenstelle (Durchwahl 101) eine Umleitung auf die Durchwahl 302 einzurichten, wählen Sie *74101302.
- Um die Umleitung zu deaktivieren oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren, wählen Sie die Kennziffer *71 gefolgt von der Durchwahl Ihrer Nebenstelle.

4.11 Telefonkonferenzen durchführen

Um telefonische Besprechungen abzuhalten, können Sie Konferenzen mit mehreren Teilnehmern durchführen. Hierbei können alle beteiligten Personen gleichzeitig am Gespräch teilnehmen.

4.11.1 Konferenz mit drei Teilnehmern

Um mit snom-Telefonen der Typen 320/360/370 eine Telefonkonferenz zusammen mit zwei weiteren Teilnehmer durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2. Legen Sie den ersten Teilnehmer auf Halten; drücken Sie dazu die Taste . Der Anrufer hört eine Wartemusik.
- 3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
- 4. Drücken Sie die Taste . Die Konferenz wird gestartet und alle Teilnehmer werden miteinander verbunden.

4.11.2 Konferenzräume

Je nach Konfiguration der Telefonanlage können Sie flexible Konferenzräume für beliebig viele Teilnehmer nutzen.

MobyDick unterstützt zwei Arten von Konferenzräumen:

• Fest: Feste Konferenzräume sind über eine dauerhafte Durchwahl jederzeit erreichbar.



Optional kann ein Passwort zugewiesen sein, das Sie über die Tastatur Ihres Telefons eingeben müssen, bevor Sie an einer Konferenz teilnehmen können

• **Dynamisch:** Dynamische Konferenzräume werden für die einmalige Benutzung durch den ersten Teilnehmer initiiert und sind nur für die Dauer der Konferenz nutzbar.



Die Zugangsdaten für die Nutzung von Konferenzräumen erfahren Sie vom Administrator Ihrer Telefonanlage.

Um einen dynamische Konferenzraum zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Der erste Teilnehmer initiiert die Konferenz, indem er zuerst die Kennziffer für Konferenzen (normalerweise *40) und anschließend die Durchwahl des Konferenzraums wählt.
- 2. Der Initiator wird per Ansage aufgefordert, über die Tastatur des Telefons eine Konferenznummer einzugeben.
- 3. Danach wird von MobyDick automatisch ein dynamisches Passwort generiert und dem Initiator per Sprachansage mitgeteilt.
- 4. Der Initiator teilt dann den anderen Teilnehmern, die er zur Konferenz einladen möchte, die Konferenznummer, das Passwort und die Durchwahl des Konferenzraums mit. Diese melden sich dann zur Teilnehme mit den erhaltenen Daten an. Nach Beendigung der Konferenz verfällt das Passwort und kann nicht weiter verwendet werden.

4.12 Voicemailbox nutzen

Wenn für Sie eine Voicemailbox eingerichtet ist, dann haben Anrufer in Ihrer Abwesenheit die Möglichkeit, Nachrichten zu hinterlassen. Die aufgenommenen Mitteilungen können je nach Konfiguration der Telefonanlage per Email an Sie verschickt oder von Ihnen telefonisch abgehört werden.

4.12.1 Voicemailbox einrichten

Um Ihre Voicemailbox individuell einzurichten, wählen Sie die Kennziffer *100, mit der Sie in ein Sprachmenü gelangen, in dem Sie verschiedene Einstellungen Ihrer Voicemailbox steuern können.

Folgen Sie den Anweisungen, um beispielsweise eine Ansage aufzunehmen.

4.12.2 Nachrichten abhören

Um Ihre Nachrichten abzuhören, geben Sie die Kennzahl *100 ein, oder drücken Sie die Taste Mail:

snom 300	snom 320/360/370
----------	------------------





tel_bestaetigen.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

(Signallampe Message blinkt bei neuen Nachrichten)

• Um die Nachrichten eines anderen Teilnehmers abzuhören, geben Sie die Kennzahl *101 ein und befolgen Sie die Anweisungen. Um fremde Nachrichten abhören zu können, müssen Sie die zugehörige Durchwahl und das Passwort kennen.



5 Windows Tapi Service Provider

Inhalt dieser Seite:

- Übersicht
 - Technologie
 - Kompatibilität
- Download
- Installieren und einrichten
 - Aus Outlook wählen

Siehe auch:

Desktop Client

5.1 Übersicht

Zusätzlich zu unserem Desktop Client können Sie auf Ihren Windows Arbeitsstationen unseren TAPI Service Provider installieren, um allen TAPI kompatiblen Anwendungen Zugang zur Telefonanlage zu ermöglichen.

5.1.1 Technologie

Grundlage für die TAPI Schnittstelle bildet die XMPP Schnittstelle die bereits auch der Desktop Client nutzt. Sie können ohne weiteres Client und TAPI gemeinsam auf einem Rechner nutzen.

5.1.2 Kompatibilität

- Windows 7, 32 Bit
- Windows 7, 64 Bit
- Windows XP, 32 Bit
- Windows XP, 64 Bit



Da Sie bisher nur eine einzelne Leitung konfigurieren können (s.u.) ist der Einsatz auf einem Terminalserver derzeit noch nicht möglich.

5.2 Download

Sie können das Installationsprogramm direkt über die Weboberfläche Ihrer Telefonanlage herunterladen.






client_download.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Es gibt keine getrennten Downloads für die 32 und 64 Bit Version sondern das Setup installiert automatisch die jeweils benötigten Dateien.

5.3 Installieren und einrichten



tapi1.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Das Setup benötigt Administrationsrechte auf der jeweiligen Arbeitsstation. Unter Windows 7 wird automatisch nach einem entsprechenden Login gefragt, bei Windows XP müssen Sie sich ggf. vorher unter einer geeigneten Kennung anmelden. Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Setup Datei.






tapi2.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Bestätigen Sie die Ordnerwahl mit einem klick auf Installieren.

Nun werden alle Komponenten in das System installiert und die Konfigurationsmaske öffnet sich:



tapi3.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Geben Sie hier die Zugangsdaten der Identität ein, deren Telefon Sie über die TAPI benutzen möchten:






Phone Number	Durchwahl der Identität
Username	Benutzername der Identität
Password	Passwort der Identität
Server	IP Nummer oder Hostname der MobyDick
XMPP Domain	Im Auslieferzustand "mobydick"

Sie können nur Identitäten verwenden, die vorher für den XMPP Zugang freigeschaltet wurden!

5.3.1 Aus Outlook wählen


Starten Sie Outlook und suchen Sie den gewünschten Kontakt. Mit der rechten Maustaste rufen Sie das Kontextmenü und die zu wählende Rufnummer auf:



outlook1.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]

Nun erscheint das Anruffenster. Bestätigen Sie per "*Anwahl beginnen*" die Nummer. Nun sollte Ihr Telefon den Anruf durchführen.





outlook2.png [Added by UWC, the Universal Wiki Converter]